

Riavviare Arduino in modo Software

Utilizzare una “funzione di reset” per riavviare Arduino via codice.